












- 1.**  Sæt switch nr. 4 i ON position
- 2.**  Sæt tænding på bilen. Blinkarm skal stå i hvilestilling.
- 3.**  Lystdiode blinker langsomt når EasyBlink har målt at blinkarm er i hvile.
- 4.**  Sæt blinkarmen til at blinke til højre eller venstre.
- 5.**  Lystdiode blinker hurtigt når EasyBlink begynder at lære. Efter kort tid vil lysdioden lyse fast rødt.
- 6.**  Sæt blinkarmen i hvilestilling. Lysdioden blinker igen.
- 7.**  Sæt blinkarmen til at blinke til højre eller venstre.
- 8.**  Tæl antal blink du ønsker Easyblink skal registrere
- 9.**  Sæt blinkarmen i hvilestilling øjeblikkelig efter tredje blink er færdig.
- 10.**  Tag tændingen af bilen.
- 11.**  Sæt switch nr. 4 i OFF position. Læring er slut. Afprøv systemet ved at kippe afviserarmen kortvarigt til højre eller venstre. Bilen skal afgive 3 blink. Hvis bilen er uden pulserende afviserblink kan man risikere, at læringen skal foretages igen for at trimme tiden nøjagtig-.



Lindgaard • Pedersen AIS
 Telefon +45 4344 8811 - www.lpas.dk